

NOCO®



充電器簡易マニュアル

本製品の充電器は MODE ボタンのみで設定を変えることができます。



12V LITHIUM
MODE.

リチウムモード

本製品の充電に適したモードとなります。



25% CHARGED.
PULSING RED.

バッテリーが **25%程度充電**されたことを表します。



50% CHARGED.
PULSING RED.

バッテリーが **50%程度充電**されたことを表します。



75% CHARGED.
PULSING ORANGE.

バッテリーが **75%程度充電**されたことを表します。



100% CHARGED.
PULSING GREEN.

25%から 75%、そして緑色の LED が点滅している場合バッテリーの最適化を行っています。

下記緑ランプ点灯までもうしばらくお待ちください。



MAINTENANCE.
SLOW PULSING.

目安充電時間

ぼーたくん	12 時間
ぼーたくん S	12 時間
BiG TRUECO	24 時間

緑色の LED のみがゆっくりと点灯している場合、接続が切断されるまで継続的にメンテナンスとバッテリー寿命の最適化を行います。

このランプになりましたら充電完了です。



STANDBY
MODE.

スタンバイモード

バッテリー電圧が低すぎて感知できていない場合に点灯します。

スタンバイモードになっている時はコンセントに挿しても充電は始まりません。

12V リチウムモードに設定を変更して下さい。



SUPPLY MODE.

サブライモード

13.6 ボルト 10 アンペアを常時給電するモード。

12V リチウムモードで充電ができない場合はサブライモードに変更して下さい。

MODE ボタン長押しをすることでサブライモードに変更出来ます。

サブライモードで 10 秒経過後再度 12V リチウムモードに変更してください。

※サブライモードを長時間使用するとバッテリーの劣化に繋がります。



3 つのランプが点滅している時はオーバーヒート or オーバークール状態です。

室内で保管してください。オーバーヒート or オーバークール状態が解消されましたら充電を再開します。

エラー表示 下記ランプが点灯した場合は弊社までご連絡下さい。



HIGH
VOLTAGE.

選択した充電モードに対してバッテリー電圧が高い場合に点灯します。



BAD
BATTERY.

バッテリー不良セル不良、もしくはバッテリーを充電することができない場合に点灯します。



REVERSE
POLARITY.

逆端子接続
バッテリーの接続を再確認してください。



納入実績

騒音・振動計＋表示板

使用商品

トルエコ ×2 台、180W パネル ×2 枚、騒音・振動計＋表示板

現場説明

騒音・振動計測表示システムの電源として使用。



雨量計＋回転灯

使用商品

トルエコ、100W パネル、雨量計、回転灯

現場説明

雨量計と回転灯の電源として使用。



納入実績

風速計・電光表示板付きの電源

使用商品

ぽーたくん S、180W ソーラーパネル、風速計＋電光表示板

現場説明

風速計量表示システムの電源として使用。
現場から見やすいように高い位置に回転灯と電光表示板を設置。



納入実績

クラウド型計測機器（傾斜計）

使用商品

ビッグトルエコ（ダブルパッケージ）×1 組、180W パネル ×6 枚

現場説明

現場内の休憩所の電源としてビッグトルエコを設置。プレハブの照明、エアコン、冷蔵庫等へ電力を供給しています。

タフで、
パワフル。



納入実績

デジタルサイネージ案内板（保安用品）の電源

使用商品

ぽーたくん、キャリースクリーン

現場説明

現場入口にて通行車両へ工事中の注意喚起用のキャリースクリーン（デジタルサイネージ案内板）を設置し、その電源として使用。

