

トルエコ・ソーラーパネル 設置マニュアル

ソーラーパネルの設置

準備して頂くもの

- ・打ち込み管×2本
- ・単管（パネルの長さに合ったもの）×1本
- ・直交クランプ×2個
- ・自在クランプ×4個

作業手順

STEP 1



打ち込み管を二本打ち込みます。
単管（パネルに合うサイズ）が収まる幅にし、
二本の打ち込み管の先端に直交クランプを取り
付けて単管を固定します。

STEP 2



ソーラーパネルの内側に自在クランプが
収まる様に組付けて固定します。
* ソーラーパネルのフレームが上がる方に
ボルトの突起部分がくるようにします。
(逆にしますと、ボルトとソーラーパネルが干渉します。)

STEP 3



南の方角を確認してパネルを取り付けます。
日当たりに対して角度をつけて下さい。
* ソーラーパネルのケーブルを挟まないように
注意して下さい。

トルエコの設置

作業手順

STEP 1



トルエコを置く地面を水平に均します。
フックがついている方を正面に置きます。
雨水の通り道や、水たまりの出来る場所を
さけて置く様にして下さい。

STEP 2



トルエコの蓋を開けて全てのスイッチをONにして
下さい。ソーラーパネルのケーブルの先のプラグを
トルエコ本体の右側にあるソーラー接続口に
ケーブルが下向きになる様に固定して下さい。

STEP 3



ソーラーコントローラーが左の写真の様に
ソーラーパネルからバッテリーに矢印が動いて
向かっていることを確認したら完了です。

トルエコ・ソーラーパネルの設置イメージ

