



ご使用にあたってのお願い

※本製品の使用を開始する前に、事前に充電コンセントで充電を行って下さい。
 ※1度の充電で12時間以上連続で充電をお願いします。
 (充電コンセントはボックス外側のACコンセントには接続しないで下さい。)

ACコンセントを使用する時

①【主電源】スイッチをONにします。



充電器



主電源



ON

②【充電器】スイッチをOFFにします。

OFF



充電器



主電源

③ご使用になる電子機器をコンセントに差し込んでください。



ご使用になる機器の消費電力は、300Wまでとなります。
 使用前に消費電力の確認をお願いします。
 使用する機器によって使用時間は変動します。

充電器を使用する時

①【充電器】スイッチをONにします。

ON



充電器



主電源



充電器
(充電コンセント)

②【主電源】スイッチをOFFにします。



充電器



主電源



OFF

バッテリーボックス内の充電コンセントを家庭用コンセントに差し込むとバッテリーに充電が行われます。
 充電コンセントでの充電は、満充電になると自動的に充電を終了します。



LED1赤点灯時25%充電



LED2赤点灯時50%充電完了
LED3橙点灯時75%充電完了



LED4点灯100%充電完了